

JWELL Veiligheidsvoorschriften gebruik van e-liquid en e-sigaretten

Nederlands

INSTRUCTIES VOOR BEWAREN & GEBRUIK

Deze elektronische sigaret/vaporiser en de accessoires (of andere gerelateerde producten) zijn alleen geschikt voor het gebruik met e-liquids. Lees de gebruiksaanwijzing alvorens het product te gebruiken.

Lees de gebruiksinstructies en technische specificaties aandachtig door. 'Verstuivers' en 'tanks' zijn slijtage producten. 'Coils' en 'lonten' (indien vervangbaar) dienen regelmatig vervangen te worden (wanneer ze gebruikt worden met e-liquids).

Om de e-sigaret te onderhouden dient de verstuiver/tank van de batterij verwijderd te worden. Reinig de tank met een droog of licht vochtig doekje. Zorg dat de batterij niet in aanraking komt met vocht. De lont/coil kan niet gereinigd worden en dient niet in aanraking te komen met water.

Laad de batterij op met de bijgeleverde laadkabel. Wij adviseren de batterij nooit met een snel-lader op te laden. Raadpleeg de specifieke handleiding voor het maximale laadvermogen.

Bewaars het product buiten het bereik van hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Directe blootstelling aan langdurig zonlicht wordt afgeraden.

CONTRA-INDICATIES

Personen die onder de onderstaande categorieën vallen mogen een elektronische sigaret niet gebruiken:

- Personen jonger dan 18 jaar.
- Niet-rokers.
- Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
- Personen met hart- en/of vaatziekten, kanker of een lon gaandoening.
- Personen met diabetes.
- Personen die antidepressiva of astmamedicatie nemen.
- Personen met een allergie voor één van de ingrediënten.

VEILIGHEID

Dit product kan worden gebruikt met nicotine houdende e-liquids. Nicotine is een zeer verslavende stof. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet rokers. Indien u wilt minderen of stoppen met het gebruik van nicotine, neem dan contact op met uw arts. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

Nicotine is een verslavende en giftige substantie welke door het lichaam kan worden opgenomen door inhalatie, inslikken of contact met de huid. Nicotine kan hoofdpijn, verstopte neus, keelpijn, nervositeit, droge mond, brandend maagzuur, beklemming op de borst, dorst, snelle of onregelmatige hartslag of duizeligheid veroorzaken. Directe inname van nicotine is giftig.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebruik van dit product allergische reacties en irritatie van de luchtwegen veroorzaken, en kan het de longcapaciteit en de algemene gezondheid beïnvloeden. Het gebruik van elektronische sigaretten, e-liquids en accessoires voor e-sigaretten is uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Als u of iemand anders om u heen ongewenste effecten ervaart, stop dan direct met het gebruik van dit product en raadpleeg zo nodig een arts.

Als u dit product of een van de accessoires per ongeluk laat vallen of blootstelt aan stoten, controleer dan of het product nog steeds veilig functioneert voordat u het opnieuw gebruikt. Controleer of er geen e-liquid uit het product lekt en of het mondstuk intact is en geen scherpe randen heeft. Als de elektronische sigaret volledig intact is, kunt u het gebruik hervatten. Als er barsten of vervormingen zichtbaar zijn, stop dan met het gebruik van het product. Twijfelt u, neem dan contact op met een gecertificeerd verkooppunt. Reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd. Houd i.v.m. hygiëne elk element van uw e-sigaret te allen tijde schoon, met name het mondstuk en de tank. Stop met het gebruik van de elektronische sigaret als de tank leeg of bijna leeg is en vul hem bij voordat u het gebruik hervat. Dit is eveneens van toepassing in het geval dat een verandering in smaak wordt geconstateerd. Als dit het geval is, reinigt u de tank en plaatst u een nieuwe coil.

Als de e-liquid in contact komt met uw huid, veeg dit dan onmiddellijk weg en was de huid grondig met schoon water.

Als u per ongeluk e-liquid doorslikt, neem dan contact op met een antigifcentrum. Als u zich onwel voelt of pijn, duizeligheid of misselijkheid ervaart terwijl u dit product gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik. Als de symptomen aanhouden na het stoppen van het gebruik, neem dan contact op met een arts. Bel in geval van nood het noodnummer.

TECHNISCHE AANWIJZINGEN / ONDERHOUD

- Uw batterij moet in goede staat zijn en volledig zijn opgeladen en voor optimale resultaten. Onvoldoende batterijvermogen resulteert in onvoldoende verwarming van de e-liquid wat kan leiden tot in e-liquid in de mond.
- Inhaleer niet te hard aan het apparaat. De e-liquid krijgt dan niet genoeg tijd om te verdampen wat kan resulteren in vloeistof in de mond. Indien dit gebeurt reinig uw mond grondig met schoon water.
- Uw elektronische sigaret is niet ontworpen voor continu gebruik. Het is uitgerust met een veiligheidsfunctie die de batterij spaart wanneer het apparaat te heet wordt, in dit geval gaat het apparaat naar een foutstatus. U MOET 1 minuut wachten voordat u het apparaat opnieuw kunt gebruiken. Het niet opvolgen van deze instructies kan resulteren in ernstige brandwonden als de verwarming de e-liquid in de mond komt. Oververhitting van uw elektronische sigaret kan ervoor zorgen dat er vloeistof in de batterij stroomt, waar door het apparaat wordt beschadigd.
- Druk niet te stevig op de aan / uit-schakelaar om te voorkomen dat

de elektronische sigaret stuk gaat, of dat het apparaat permanent wordt geactiveerd.

- Draai de tank niet te vast op de batterij; dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar uw apparaat niet in een tas zonder te zorgen dat het op de juiste manier wordt beschermd en beveiligd. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer deze buiten gebruik is.
- Uw elektronische sigaret mag niet met zeep of met water worden gereinigd, en mag niet in een vaatwasser of magnetron worden gedroogd. Volg de instructies genoemd in "Onderhoud van uw elektronische sigaret".
- Probeer de batterij nooit te openen; dit kan leiden tot 'ontluchten' en ernstige brandwonden veroorzaken.
- Demonteer NOOIT de lader of de USB-adaptor om elektrocutie gevaar te voorkomen.
- Plaats geen lonten of coils in uw tank die niet door JWELL zijn goedgekeurd.
- Verwijder de batterij van de tank wanneer u uw e-sigaret niet gebruikt.
- Houd e-liquid buiten het bereik van kinderen.
- Probeer niet zelf e-liquids te maken of aroma's aan uw e-liquid toe te voegen.
- Gebruik alleen JWELL e-liquid, gemaakt in Frankrijk, en speciaal ontworpen voor gebruik in onze elektronische sigaretten. Dit voor een optimale smaak en prestatie.
- Wanneer u met het vliegtuig reist, verwijdert u de tank en bergt u deze, indien vol, ondersteboven op om lekken als gevolg van druk in de cabine te voorkomen.
- Volg altijd de instructies van uw luchtvaartmaatschappij op met betrekking tot het vervoeren van vloeistoffen.

JWELL KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONJUIST GEBRUIK OF HET NIET NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN IN HET GEVAL VAN NIET-NALEVEN VAN DEZE INSTRUCTIES OF VAN ONJUIST GEBRUIK.

FAQ

De batterij heeft geen lading of laadt niet op:

- De elektrische contacten en de accuschroef zijn vuil. Zie "Onderhoud".
- De oplader is kapot.
- Einde van de levensduur van de batterij (een batterij kan ongeveer 300 keer worden opgeladen gedurende zijn levensduur).

De batterij is aan het vuren maar er wordt geen damp geproduceerd:

- Controleer of de lont / coil / tank correct op de batterij is geschroefd.
- Reinig de accuschroef en de tank met een schone handdoek en een in alcohol gedrenkt wattenstaafje.
- Als de tank nog steeds niet werkt, kan de interne coil zijn verbrand en moet deze worden vervangen.

U ervaart een verbrande smaak bij dampen: het is waarschijnlijk dat uw lont/coil niet correct is geïmprimeerd:

- Controleer het niveau van de e-liquid in de tank.
- Als er nog voldoende vloeistof in de tank zit, kantel het apparaat dan meerdere keren.
- Als de verbrande smaak niet verdwijnt, bezoek dan de dichtstbijzijnde JWELL-winkel of gebruik onze onlineservice.

Problemen met inhaleren: de luchtstroom is onvoldoende:

- Verwijder en bevestig de tank zonder te vast te draaien - pas de luchtinlaat aan (indien aanwezig).
- Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de dichtstbijzijnde JWELL-winkel of gebruikt u onze onlineservice.

Er lekt vloeistof uit de tank:

- Zorg ervoor dat de hoeveelheid e-liquid het maximale vulniveau niet heeft overschreden. Zorg ervoor dat vloeistof wordt bijgevuld in het juiste gedeelte van het apparaat.
- Gebruik de e-sigaret niet te lang achtereen, en stel hem niet bloot aan extreme hitte.

Er lekt vloeistof uit de luchtinlaat:

- Inhaleer niet te hard aan het apparaat: neem lange, zachte trekjes.
- De batterij is onvoldoende geladen - verdamping gebeurt niet correct: laad de batterij op of pas het wattage/voltage aan.
- Reinig en droog uw verstuiver voordat u het gebruik hervat.

Uw e-sigaret stopt plotseling met functioneren tijdens inhalatie:

- Uw e-sigaret mag niet continu worden gebruikt; een ingebouwde veiligheidsfunctie voorkomt dat uw apparaat langer dan 10 seconden onafgebroken blijft vuren.

LET OP: als uw apparaat navulbaar is, wacht dan na het vullen enkele minuten totdat de e-liquid is geabsorbeerd door de lont. Op deze manier voorkomt u een verbrande smaak en een beschadigde lont.

JWELL France

21, Boulevard Ney
75018 Paris
FRANCE
+33 1 44 65 38 70
contact@jwell-pro.com